



VECTOR OPTICS®

MAVERICK

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
CELOWNIKA

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi!!!

Przed użyciem zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi Twojej broni oraz celownika. W trakcie używania broni przestrzegaj wszelkich procedur i standardów bezpieczeństwa.

Zeskanuj kod QR aby dowiedzieć się więcej o Vector Optics.



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



Uwaga: Nigdy nie patrz na słońce przez kolimator (lub jakikolwiek inny przyrząd optyczny). Może to spowodować trwałe uszkodzenie Twoich oczu. Upewnij się, że broń jest rozładowana i zwrócona w bezpiecznym kierunku.

SPIS TREŚCI

MONTAŻ	4
PRZYSTRZELANIE	5
WŁĄCZANIE I REGULACJA PODŚWIETLENIA	6
WYMIANA BATERII	7
SZCZELNOŚĆ, WODOODPORNOSĆ I ODPORNOSĆ NA ZAPAROWANIE.....	7
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	8
SIATKA CELOWNICZA	9
GWARANCJA	10
NOTATKI	11

MONTAŻ

Celownik Red Dot montuje się na broni za pomocą zintegrowanego uchwytu Weaver/Picatinny. (Jeśli celownik Red Dot montowany jest za pomocą zintegrowanego uchwytu QD, aby poluzować mocowanie, przestaw dźwignię szybkiego montażu).

Umieść obiektyw celownika w kierunku wylotu lufy. Ustaw celownik płasko na górze szyny montażowej. Upewnij się, że śruba poprzeczna znajduje się w rowku odrzutu. Ze względów bezpieczeństwa zachowaj co najmniej 3 cale (około 7,62 cm) odstęp między celownikiem a Twoimi oczami podczas strzelania.

Po umieszczeniu celownika w odpowiedniej pozycji zablokuj dźwignię szybkiego montażu. Jeśli mocowanie jest zbyt luźne lub zbyt ciasne, wyreguluj nakrętkę mocującą po przeciwnej stronie.



Uwaga:

Nie dokręcaj zbyt mocno mocowania, ponieważ może to uszkodzić celownik. Maksymalny moment dokręcania wynosi 30 in/lbs (2,5 ft/lbs lub 3,4 Nm) dla śrub podstawy mocowania.

PRZYSTRZELANIE

Celownik posiada regulację pionową i poziomą. Aby dostosować punkt trafienia, musisz wyregulować obie śruby.

- **Regulacja pionowa** (elewacji) to ruch góra-dół, zazwyczaj kontrolowany za pomocą pokrętła na górze celownika.
- **Regulacja pozioma** (horyzontalna) to ruch lewo-prawo, zazwyczaj kontrolowany za pomocą pokrętła po prawej stronie celownika.

Celownik umożliwia regulację pionową i poziomą z podziałką 1/10 MIL (miliradian) z wyraźnym kliknięciem.

Oznacza to, że jedno kliknięcie przesuwa punkt trafienia o **1 cm na 100 metrów**

Zamontuj celownik na broni, ustabilizuj broń na solidnym podparciu i wyceluj w cel oddalony o 100 metrów. Oddaj powoli serię 3–5 strzałów testowych w kierunku celu. Dostosuj pokrętła regulacji pionowej i poziomej w kierunku, w którym chcesz przesunąć punkt trafienia.

Jeśli przestrzeliny znajdują się poniżej punktu celowania, przekręć bęben regulacji pionowej w kierunku „UP”, aby podnieść punkt trafienia. Jeśli przestrzeliny znajdują się na lewo od punktu celowania, przekręć bęben regulacji wiatru w kierunku „R” (prawo), aby przesunąć punkt trafienia na zero. Każde kliknięcie zmienia punkt trafienia.

Oddaj kolejną serię 3–5 strzałów testowych. Powtarzaj proces, aż punkt trafienia będzie zgodny z punktem celowania.

WŁĄCZANIE I REGULACJA PODŚWIETLENIA

Pokrętko regulacji podświetlenia, znajdujące się po lewej stronie celownika, kontroluje poziom intensywności światła. Podświetlenie może obejmować całą siatkę lub tylko jej części), w zależności od modelu. Celownik posiada 8/9/11 poziomów intensywności.

Obrócenie pokrętki włącza podświetlenie, a dalsze obracanie pozwala dostosować poziom intensywności. Można ustawić intensywność na poziomie #8/9/11, co odpowiada maksymalnemu podświetleniu. Ustawienie pokrętki na pozycję „0” wyłącza podświetlenie. Jeśli chodzi o włącznik/wyłącznik na górze celownika, jest to cyfrowy przycisk włączania/wyłączania. Celownik posiada 10 poziomów intensywności w kolorze czerwonym. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk „+” lub „-” przez 1 sekundę. Kolejne naciśnięcia przycisku „+” zwiększają intensywność podświetlenia, a przycisku „-” zmniejszają ją. Przytrzymanie przycisku „+” lub „-” przez więcej niż 3 sekundy wyłącza podświetlenie.

Funkcja zasilania słonecznego (jeśli dotyczy): Celownik Red Dot może działać dzięki zasilaniu słonecznemu.

WYMIANA BATERII

Podświetlenie celownika zasilane jest jedną baterią litową CR2032. Aby wymienić lub zastąpić baterię:

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Usuń zużytą baterię z komory.
3. Włóż nową baterię renomowanego producenta, upewniając się, że biegun dodatni (+) jest skierowany do góry.
4. Dokładnie zamknij pokrywę komory baterii.



Uwaga: Jeśli podświetlenie staje się słabe lub nie włącza się, należy wymienić baterię.

SZCZELNOŚĆ, WODOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZAPAROWANIE

Celownik został wypełniony azotem, co eliminuje wilgoć wewnętrzną. Dodatkowo jest wyposażony w uszczelkę typu O-ring, która zapobiega przedostawaniu się kurzu lub wilgoci do wnętrza celownika.



- TRZYMAJ BATERIĘ Z DALA OD DZIECI.
- JEŚLI BATERIA ZOSTANIE POŁKNIĘTA LUB DOSTANIE SIĘ DO ORGANIZMU, NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM.
- NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ LUB USZKODZENIE BATERII MOŻE SPOWODOWAĆ WYCIEK, POŻAR LUB WYBUCH.
- ZUŻYTE BATERIE NALEŻY NATYCHMIAST UTYLIZOWAĆ.

KONSERWACJA

Twój celownik, choć jest niezwykle wytrzymały to jednocześnie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, wymagającym właściwego użytkowania.

- Podczas czyszczenia soczewek najpierw usuń brud i kurz dmuchnięciem lub za pomocą miękkiego pędzelka. Odciski palców i smary można usunąć za pomocą bibułek do soczewek lub miękkiej, czystej bawełnianej szmatki zwilżonej płynem do czyszczenia soczewek.
- Wszystkie ruchome części celownika są trwale nasmarowane. Nie próbuj ich smarować.
- Zewnętrzna powierzchnia celownika nie wymaga konserwacji poza okazjonalnym wycieraniem brudu lub odcisków palców miękką szmatką.
- Zawsze używaj osłon na soczewki.

PRZECHOWYWANIE

Unikaj przechowywania celownika w gorących miejscach, takich jak wnętrza pojazdów w upalne dni. Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na smary i uszczelniacze. Preferowane miejsce przechowywania to bagażnik samochodowy, sejf na broń lub szafa.

Nigdy nie zostawiaj celownika w miejscu, gdzie bezpośrednie światło słoneczne może padać na obiektyw. Może to spowodować uszkodzenie wynikające z koncentracji promieni słonecznych (efekt soczewki).

WZÓR SIATKI CELOWNICZEJ

Podwójne siatki (jeśli dotyczy)

Okrąg (30 MOA) + Kropka w krzyżu celowniczym | Rozmiar punktu: 2 MOA



Koło + Kropka
w krzyżu celowniczym
(Rozmiar okręgu: 30 MOA)



Czerwony punkt
2 MOA



Czerwony punkt
3 MOA

Naciśnij przycisk „-” przez ponad 3 sekundy, aby zmienić siatkę celowniczą.

PIĘCIOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Twój produkt Vector Optics jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przez okres 5 lat od daty zakupu przez pierwotnego właściciela.

W przypadku wady objętej gwarancją, według naszego uznania, naprawimy lub wymienimy produkt na nasz koszt. Jeśli nie będziemy mogli naprawić Twojego produktu, wymienimy go na produkt o równoważnym lub lepszym stanie fizycznym.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą obsługą, utratą, kradzieżą, celowym uszkodzeniem lub uszkodzeniami kosmetycznymi. Bateria nie jest objęta tą gwarancją.

Ponadto gwarancja jest nieważna, jeśli modyfikacje lub konserwacja zostały wykonane przez osoby inne niż Vector Optics. Gwarancja nie podlega przeniesieniu.

W przypadku produktów, które nie zostały zakupione bezpośrednio od nas, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących gwarancji.

Każda gwarancja musi zostać zarejestrowana, a pełne warunki gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem:

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>



NOTATKI

MAVERICK

RED DOT SCOPE

Manual # Maverick Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

