

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIĘKSZALNIKA MAVERICK-III



Uwaga:

NIGDY NIE PATRZ NA SŁOŃCE PRZEZ POWIĘKSZALNIK (LUB JAKIKOLWIEK INNY PRZYZRĄD OPTYCZNY). MOŻE TO TRWALE USZKODZIĆ WZROK. UPEWNIJ SIĘ, ŻE BROŃ JEST ROZŁADOWANA I SKIEROWANA W BEZPIECZNYM KIERUNKU.

PREZENTACJA

Powiększalnik może być używany w połączeniu z wszystkimi celownikami do celowania na duże odległości, a także w sytuacjach wymagających bardziej precyzyjnego lub zbliżonego celowania. Może być również używany jako urządzenie obserwacyjne. Powiększalnik sam w sobie nie posiada siatki celowniczej, ale wykorzystuje czerwony punkt z celownika jako celownik, eliminując konieczność ponownego przestrzelenia przy przechodzeniu z celowania nie powiększonego na powiększone i odwrotnie. Powiększalnik posiada 30 mm uchylny montaż na szynę Picatinny.

MONTAŻ

Zalecamy użycie 30 mm uchylnego montażu na szynę Picatinny zgodnie z pokazanym powyżej schematem. Wysokość montażu powinna być taka, aby osie optyczne powiększalnika i celownika obserwacyjnego były zbieżne. Wybierz odpowiednią pozycję powiększalnika na podstawie broni, aby zapewnić komfort i właściwą odległość od oka.

Ustaw montaż na szynie tak, aby zacisk szyny wyrównał się z poprzecznymi rowkami na szynie Weaver lub Picatinny. Wsuń zacisk szyny na szynę, aż zatrzaski zacisku znajdą się na szynie. Mocno dokręć powiększalnik za pomocą śruby przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Nie dokręcaj systemu montażowego zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzeń. Aby używać celownika bez powiększalnika, naciśnij przycisk, aby odchylić powiększalnik na bok.

Nie przekraczaj momentu obrotowego 16 cali/funtów (1,8 Nm) dla śrub montażowych.

PROCEDURY OBSŁUGI

Powiększalnik nie wymaga przestrzelenia. Jednak celownik używany z powiększalnikiem musi zostać przystrzelany, aby punkt celowania odzwierciedlał prawidłowy punkt trafienia. Powiększalnik jest regulowany, pozwala na dostosowanie osi celownika z osią powiększalnika. Wyśrodkowanie czerwonego punktu w obrazie powiększalnika nie jest konieczne, ale zapewnia bardziej naturalne wrażenie. Aby wyśrodkować czerwony punkt w obrazie powiększalnika, usuń nakrętki regulacyjne do regulacji pionowej i poziomej.

- Regulacja pozioma (lewo-prawo): Zazwyczaj znajduje się na bocznej wieżyczce powiększalnika.
- Regulacja pionowa (góra-dół): Zazwyczaj znajduje się na górnej wieżyczce powiększalnika.

Zdejmij nakrętki regulacyjne, użyj narzędzia do dostosowania pozycji, a następnie zamocuj nakrętki po zakończeniu regulacji.

Uwaga: Jakiegokolwiek dostosowanie powiększalnika nie wpływa na punkt uderzenia.



KONSERWACJA

Twój powiększalnik, choć jest niezwykle wytrzymały to jednocześnie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, wymagającym właściwego użytkowania.

- Podczas czyszczenia soczewek najpierw usuń brud i kurz dmuchnięciem lub za pomocą miękkiego pędzelka. Odciski palców i smary można usunąć za pomocą bibułek do soczewek lub miękkiej, czystej bawełnianej szmatki zwilżonej płynem do czyszczenia soczewek.
- Wszystkie ruchome części powiększalnika są trwale nasmarowane. Nie próbuj ich smarować.
- Zewnętrzna powierzchnia powiększalnika nie wymaga konserwacji poza okazjonalnym wycieraniem brudu lub odcisków palców miękką szmatką.
- Zawsze używaj osłon na soczewki.

PRZECHOWYWANIE

Unikaj przechowywania powiększalnika w gorących miejscach, takich jak wnętrza pojazdów w upalne dni. Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na smary i uszczelniacze. Preferowane miejsce przechowywania to bagażnik samochodowy, sejf na broń lub szafa.

Nigdy nie zostawiaj powiększalnika w miejscu, gdzie bezpośrednie światło słoneczne może padać na obiektyw. Może to spowodować uszkodzenie wynikające z koncentracji promieni słonecznych (efekt soczewki).

PIĘCIOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Twój produkt Vector Optics jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przez okres 5 lat od daty zakupu przez pierwotnego właściciela.

W przypadku wady objętej gwarancją, według naszego uznania, naprawimy lub wymienimy produkt na nasz koszt. Jeśli nie będziemy mogli naprawić Twojego produktu, wymienimy go na produkt o równoważnym lub lepszym stanie fizycznym.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą obsługą, utratą, kradzieżą, celowym uszkodzeniem lub uszkodzeniami kosmetycznymi. Bateria nie jest objęta tą gwarancją.

Ponadto gwarancja jest nieważna, jeśli modyfikacje lub konserwacja zostały wykonane przez osoby inne niż Vector Optics. Gwarancja nie podlega przeniesieniu.

W przypadku produktów, które nie zostały zakupione bezpośrednio od nas, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących gwarancji.

Każda gwarancja musi zostać zarejestrowana, a pełne warunki gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem:

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>

