



VECTOR OPTICS®

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Celownik pryzmatyczny Paragon

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi!!!

Przed użyciem zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi Twojej broni oraz celownika. W trakcie używania broni przestrzegaj wszelkich procedur i standardów bezpieczeństwa.

Zeskanuj kod QR aby dowiedzieć się więcej o Vector Optics.



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK





INSTAGRAM



Uwaga: Nigdy nie patrz na słońce przez celownik (lub jakiegokolwiek inny przyrząd optyczny). Może to spowodować trwałe uszkodzenie Twoich oczu. Upewnij się, że broń jest rozładowana i zwrócona w bezpiecznym kierunku.

SPIS TREŚCI

REGULACJA DIOPTRII	5
MONTAŻ	5
PRZYSTRZELANIE	6
WŁĄCZANIE I REGULACJA PODŚWIETLENIA	7
WYMIANA BATERII	7
SZCZELNOŚĆ, WODOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZAPAROWANIE.....	7
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	8
SIATKA CELOWNICZA	9
MONTAŻ MIKROCELOWNIKÓW.....	10
GWARANCJA	11
NOTATKI	13



REGULACJA DIOPTRII

Okular został zaprojektowany tak, aby umożliwić precyzyjne i szybkie ustawienie ostrości przy odpowiedniej odległości oka od celownika. Okular ustawia ostrość szybciej niż oko może skompensować jakiegokolwiek niedokładności w regulacji.

Należy skrócić pierścień regulacji dioptrii tak, aby siatka celownicza była całkowicie rozmyta i popatrzeć na jasną, równą płaszczyznę. Następnie kręć pierścieniem regulacji dioptrii do czasu, aż linie siatki celowniczej staną się maksymalnie ostro widoczne. Po ustawieniu zaleca się wykonanie ponownego testu potwierdzającego poprawność ustawienia.

MONTAŻ

Celownik jest montowany na broni za pomocą zintegrowanego 21-milimetrowego montażu na szynę Picatinny. Ze względów bezpieczeństwa zachowaj co najmniej 3 cale (około 7,62 cm) odstęp między celownikiem a Twoimi oczami podczas strzelania. Umieść celownik na szynie Picatinny. Przesuń celownik do przodu lub do tyłu, aby uzyskać odpowiednią odległość od oka. Dokładnie dokręć wszystkie śruby montażowe, aby mocno przymocować lunetę do karabinu.



Uwaga:

Nie dokręcaj nadmiernie mocowania, aby nie uszkodzić lunety. Maksymalny moment dokręcania wynosi 30 in/lbs (2,5 ft/lbs lub 3,4 Nm) dla śrub podstawy mocowania.

PRZYSTRZELANIE

Do regulacji poprawek pionowych i poziomych, służą pokrętła regulacyjne, które podczas obrotu wydają wyraźny dźwięk kliknięcia. Regulacja pionowa (góra-dół), zazwyczaj znajduje się na górze celownika. Regulacja pozioma (lewo-prawo), zazwyczaj znajduje się po prawej stronie celownika.

Celownik oferuje regulację w skali 1 MOA z wyraźnym kliknięciem, co oznacza, że jedno kliknięcie przesuwa punkt trafienia o 2,9cm na 100m.

Zamontuj celownik na broni, ustabilizuj broń na solidnym podparciu i wyceluj w cel oddalony o 100 metrów. Oddaj powoli serię 3–5 strzałów testowych w kierunku celu. Dostosuj pokrętła regulacji pionowej i poziomej w kierunku, w którym chcesz przesunąć punkt trafienia.

Jeśli przestrzeliny znajdują się poniżej punktu celowania, przekręć bęben regulacji pionowej w kierunku „UP”, aby podnieść punkt trafienia. Jeśli przestrzeliny znajdują się na lewo od punktu celowania, przekręć bęben regulacji wiatru w kierunku „R” (prawo), aby przesunąć punkt trafienia na zero. Każde kliknięcie zmienia punkt trafienia.

Oddaj kolejną serię 3–5 strzałów testowych. Powtarzaj proces, aż punkt trafienia będzie zgodny z punktem celowania.

WŁĄCZANIE I REGULACJA PODŚWIETLENIA

Regulacja podświetlenia siatki celowniczej, w postaci pokrętła, znajduje się po lewej stronie celownika i służy do kontrolowania intensywności lub włączania / wyłączenia podświetlenia siatki celowniczej. Podświetlenie może obejmować całą siatkę lub tylko jej części, w zależności od modelu. Celownik posiada 6 lub 11 poziomów intensywności podświetlenia w kolorze czerwonym.


Aby włączyć podświetlenie, obróć pokrętło. Kolejne obroty zwiększają intensywność podświetlenia. Możesz ustawić podświetlenie na poziom #6 lub #11, który jest najjaśniejszy. Obrócenie pokrętła na symbol „●” wyłączy podświetlenie.

WYMIANA BATERII

Podświetlenie celownika zasilane jest jedną baterią litową CR2032. Aby wymienić lub zastąpić baterię:

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Usuń zużytą baterię z komory.
3. Włóż nową baterię renomowanego producenta, upewniając się, że biegun dodatni (+) jest skierowany do góry.
4. Dokładnie zamknij pokrywę komory baterii.

Uwaga: Jeśli podświetlenie staje się słabe lub nie włącza się, należy wymienić baterię.



SZCZELNOŚĆ, WODOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZAPAROWANIE

Celownik został wypełniony azotem, co eliminuje wilgoć wewnętrzną. Dodatkowo jest wyposażony w uszczelkę typu O-ring, która zapobiega przedostawaniu się kurzu lub wilgoci do wnętrza celownika.

KONSERWACJA

Twój celownik, choć jest niezwykle wytrzymały to jednocześnie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, wymagającym właściwego użytkowania.

- Podczas czyszczenia soczewek najpierw usuń brud i kurz dmuchnięciem lub za pomocą miękkiego pędzelka. Odciski palców i smary można usunąć za pomocą bibułek do soczewek lub miękkiej, czystej bawełnianej szmatki zwilżonej płynem do czyszczenia soczewek.
- Wszystkie ruchome części celownika są trwale nasmarowane. Nie próbuj ich smarować.
- Zewnętrzna powierzchnia celownika nie wymaga konserwacji poza okazjonalnym wycieraniem brudu lub odcisków palców miękką szmatką.
- Zawsze używaj osłon na soczewki.


PRZECHOWYWANIE

Unikaj przechowywania celownika w gorących miejscach, takich jak wnętrza pojazdów w upalne dni. Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na smary i uszczelniacze. Preferowane miejsce przechowywania to bagażnik samochodowy, sejf na broń lub szafa.


Nigdy nie zostawiaj celownika w miejscu, gdzie bezpośrednie światło słoneczne może padać na obiektyw. Może to spowodować uszkodzenie wynikające z koncentracji promieni słonecznych (efekt soczewki).

WZÓR SIATKI CELOWNICZEJ

VEP-CDR (MOA)



VEPS-MBR (MOA)



Aby dowiedzieć się, jak używać siatki celowniczej, zeskanuj kod QR lub odwiedź link:


<https://www.vectoroptics.com/service/download.html>



- TRZYMAJ BATERIĘ Z DALA OD DZIECI.
- JEŚLI BATERIA ZOSTANIE POŁKNIĘTA LUB DOSTANIE SIĘ DO ORGANIZMU, NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM.
- NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ LUB USZKODZENIE BATERII MOŻE SPOWODOWAĆ WYCIEK, POŻAR LUB WYBUCH.
- ZUŻYTE BATERIE NALEŻY NATYCHMIAST UTYLIZOWAĆ.

MONTAŻ MIKROCELOWNIKÓW na celowniku (jeśli dotyczy)

Usuń górną płytę z platformy, umieść kolimator (podstawa MAG) na celowniku.
Dokładnie dokręć dwie śruby montażowe, aby pewnie zamocować kolimator na celowniku.



DOŻYWOTNIA GWARANCJA T-VIP VECTOR OPTICS

Produkty z linii VectorOptics Continental objęte są naszą dożywotnią gwarancją T-VIP. Jeśli posiadasz produkt objęty dożywotnią gwarancją, który uległ uszkodzeniu, lub ma wady, dokonamy bezpłatnej naprawy lub wymiany zgodnie z naszymi standardami. Jeśli nie będziemy w stanie naprawić uszkodzonego produktu, to zostanie on wymieniony na całkowicie nowy w idealnym stanie. Jesteśmy dumni z naszych produktów i gwarantujemy naszą ciągłą troskę o twoją satysfakcję z zakupów.

- Nieograniczona pełna dożywotnia gwarancja.
- Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego.
- Bezpłatna naprawa lub wymiana.
- Gwarancja w pełni przenośna.
- Brak konieczności posiadania faktury lub paragonu.
- Nie zadajemy pytań, jednak doceniamy Twoją opinię.
- Pokrywamy koszty wysyłki zwrotnej.



Niniejsza gwarancja nie obejmuje utraty produktu, kradzieży, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania ani modyfikacji. Gwarancja nie dotyczy komponentów elektronicznych ani baterii.

W celu skorzystania z gwarancji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta online pod adresem service@vectoroptics.com.pl aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, prosimy o odpowiednie zapakowanie przesyłki oraz zachowanie numeru śledzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkt, dopóki nie zostanie on odebrany przez nasz dział obsługi klienta.

W przypadku produktów, które nie zostały zakupione bezpośrednio od nas, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących gwarancji.

Każda gwarancja musi być zarejestrowana, a pełne warunki gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem lub po zeskanowaniu kodu QR:

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>



Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Bądź bezpieczny i baw się dobrze!

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

PARAGON

PRISM SCOPE

Manual # Paragon Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

